

**ZIRO**<sup>®</sup>

# hydro designwall

Unser wasserfestes Wanddekor-Paneel

## Verlege- und Pflegeanweisung

### **Vor der Verlegung bitte beachten:**

Bitte überprüfen Sie die Platten vor Verlegung sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein Ersatzanspruch für bereits verlegtes Material besteht nicht. Diese Verlege-Anweisung hat die Aufgabe, Anwendungsmöglichkeiten seriös zu empfehlen. Da jedoch Einsatzgebiet, Untergrund und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, entbindet sie den Anwender nicht davor, die jeweiligen Produkte auf Ihre Eignung und Verwendung zu prüfen.

Zur Akklimatisierung muss **hydro** designwall flach liegend im temperierten Raum (18°-20 ° c und 50-55 % relative Luftfeuchte) mind. 48 Stunden gelagert werden. Bitte beachten Sie, dass die zu beklebende Wand eine Temperatur von 15-18° C und eine Raumtemperatur von 18 – 20 ° C aufweisen muss. Eine eventuell vorhandene Wandheizung muss während der Verklebung bis 24 Stunden danach ausgeschaltet sein.

Zur Verklebung empfehlen wir ausschließlich Wakol MS 245 Montinator und zur Verklebung im Nassbereich (Dusche, Badewanne) Wakol MS 552.

Verbrauch Montinator bei einer Wulstgröße von ca.5 mm: 5 Lfm / Kartusche.

Bei vollflächiger Verklebung mit MS 552 benötigen Sie: Zahnung B1 ca. 400 gr/qm.

### **Untergrundvorbereitung:**

Untergründe müssen dauerhaft, staubfrei, frei von Wachs, Fett und anderen Verunreinigungen, eben (DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, max. 3 mm /Meter) sowie rissfrei und trocken sein. Eventuell vorhandene Unebenheiten werden mittels Wakol Z 625 in Verbindung mit Wakol D3060 Plastifiziererszusatz gespachtelt.

Im unmittelbaren Nassbereich z.B. Dusche, Badewanne muss, falls nicht vorhanden, eine Abdichtung mittels Wakol AS 151 Abdichtungsbahn mit entsprechendem Zubehör durchgeführt werden. **Achtung:** Eine Abdichtung mittels Flüssigabdichtungen ist nicht zulässig.

### **Verlegung:**

Bei der Verklebung mit Wakol MS 245, bringen Sie auf der Plattenrückseite oder auf der Wand Klebewülste / Streifen im Abstand von ca. 20 cm auf. Bei vollflächiger Verklebung mittels Wakol MS 552 bringen Sie den Kleber mittels einer Zahnleiste B1 vollflächig auf den Untergrund auf und drücken Sie die Wandpaneele unter Zuhilfenahme eines Gummihammers gleichmäßig fest an. Beim Verlegen innerhalb der Dusche oder Badewannenrückseite müssen die jeweiligen Plattenstöße zusätzlich mit transparentem Silikon abgedichtet werden. Bringen Sie hierfür vor dem Zusammenfügen der Elemente eine dünne gleichmäßige Silikonschnur in

den Verbindungskanten wie auch in das eventuell verwendete Eck, Endprofil an. Halten Sie bitte zu allen angrenzenden Wänden, Boden wie auch festen Einbauten (z.B. Duschkabine) einen Abstand von 3 mm ein. Diese Fuge wie auch eventuelle Bohrlöcher werden nach Beendigung der Klebearbeiten mittels geeigneten Silikon z.B. Heson Premium Silikon ausgefügt.

Bei der Verwendung von **hydro** designwall als Fliesenspiegel im Küchenbereich beachten Sie bitte, dass dies beim Einsatz eines Kochfeldes mit offener Flamme z.B. Gasherd nicht zulässig ist.

Zusätzliche Accessoires wie Leuchten, Spiegel usw. bitte mittels passenden Dübeln und Schrauben in der dahinterliegenden Wand befestigen. Nicht direkt mittels Klebebänder oder ähnlichem an der **hydro** designwall fixieren.

### **Reinigung und Pflege:**

Verwenden Sie zur Reinigung der **hydro** designwall Wall Elemente keine scheuernden oder aggressiven sowie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel. Wir empfehlen die Reinigung mittels Dr. Schutz PU Reiniger 1:200 verdünnt im Wischwasser.

<https://ziro.de/produkte/hydro-designwall/>

Stand: 01.2024